

CERRADURA DIGITAL



GUÍA DE INSTALACIÓN


JKBTN4

Formato sin escala


Especificaciones:
Espesor de la puerta 38-50mm

1.- Determinar la dirección de la puerta

Ajustar la cerradura y pestillo, de acuerdo a la dirección de apertura



2.- Cambiar la dirección de la cerradura




1.- Identifique el cuerpo de la cerradura y el pestillo

2.-Empuje el pestillo más abajo que la placa frontal, el tope está abajo y girar 180 grados


3.-Empuje el pestillo

3.- Plantilla de corte



4. Instalación del mecanismo

Instalación del mecanismo y contra




Invertir manija

1. Retire el tornillo en cruz como se muestra en el dibujo y gire la manija 180 grados en la dirección de la flecha.

2. Después de ajustar la dirección del mango, instale el tornillo nuevamente en la posición original

Formato sin escala

Invertir manija como se muestra en la imagen:



Precaución:
El tornillo hexagonal debe estar fijo de forma permanente y la manija invertida sin desmontar

Como se muestra en la imagen, por favor, opere y siga el diagrama de izquierda y derecha

5.- Instalar cerradura

Colocar el panel frontal junto con el panel posterior





Diagram of installation direction (X1)

Dirección de la puerta: derecha



Dirección de la puerta: izquierda

